


PL EN DE DK SK HU RU HR UA LT ES













CZ NL FR IT TR SI FI SE PT NO RO













DEPOSTEP[®]





INSTRUCIUNI DE MONTAJ
SCARA DIN ALUMINIU

ISS1









Монтаж драбати та її використання мають проводитися з відповідності до інструкції. Увага! Заборонено використання драбин, встановлених не у відповідності до інструкції, оскільки це може призвести до серйозних травм і вплинути на якість продукції. Використання драбини з метою проведення робіт, не передбачених інструкцією, є відповідальністю за недотримання користувачем продукту, а саме: за використанням приміщення тою чиною жогливістю, буйливого законодавства власником безпеки. Не використовуйте жодних інших гвинтів, болтів та компонентів, ніж ті, що вказані в інструкції. Використання інших компонентів може призвести до пошкодження виробу. Пошкоджені або недоумовлені вироби не можуть бути використані для роботи. Ця проблема не усунуто. Сходи призначені для внутрішнього використання і тільки в сухих приміщеннях. Не встановлюйте сходи в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад ванні, під час проведення «вологих» буйливіх робіт. Сходи не можна використовувати в якості

PR la pose et l'utilisation de l'escamotable doivent être effectuées conformément à la présente notice. Attention ! L'utilisation de l'escamotable non conforme à la présente notice est strictement interdite. L'escamotable est un produit innovant qui ne peut être utilisé que dans les conditions et sous réserve de la présente notice. L'escamotable est livré sans garantie. Ni le fabricant ni le vendeur ne sont (suppression of the word « pas ») responsables du non respect des dispositions légales, des dispositions du code de la construction ni des exigences relatives à la sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte ou le propriétaire du bâtiment, etc. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable pour des usages autres que ceux prévus par le fabricant. L'escamotable est conçu pour être utilisé par des personnes précises il convient de contacter le fabricant. Le produit endommagé et incomplet ne doit pas être utilisé tant que des dommages n'ont pas été éliminés. L'escamotable est prévu pour l'usage à l'intérieur et uniquement dans des locaux secs. Il est strictement interdit de poser l'escamotable dans des locaux à grande humidité, tels que les salles de bains, les cuisines, les salles de sport, les piscines, les salles de réception etc. L'escamotable ne peut pas être utilisé comme voie d'accès pendant les travaux de construction ou de rénovation. La pose et le démontage des sections ne peuvent se faire qu'à l'appel fermé. Attention ! Il est strictement interdit de dévisser les boulons et de démonter les éléments présents sur la face inférieure de l'escamotable. Les connecteurs ne sont pas destinés à être utilisés pour fixer d'autres éléments ou ceux prévus par le fabricant. L'escamotable doit être fixé au plancher à l'aide des connecteurs prévus à cet effet. Les connecteurs ne sont pas annexés au produit. Attention ! Dans les modèles particuliers d'escamotables (voir notice) les éléments de connexion entre l'échelle et le clapet (cornières de fixation) sont fixés à l'arrière de l'escamotable et non pas à l'avant. Les connecteurs sont plus éloignés du clapet. L'escalier est fabriqué avec l'échelle adaptée à la hauteur maximale du local. L'escalier est strictement interdit d'utiliser l'escamotable si la hauteur du local dépasse la hauteur maximale indiquée sur l'étiquette de l'escamotable. Attention ! L'escamotable est strictement interdit d'utiliser l'escamotable si la hauteur du local est inférieure à la hauteur maximale indiquée sur l'étiquette. En cas de changement de hauteur du local, il convient de couper / adapter de nouveau l'échelle de l'escamotable à cette hauteur. L'escamotable, après le montage correct, doit reposer correctement sur le sol et les éléments de l'échelle doivent former une ligne droite. L'escamotable, pendant la montée et la descente, doit être utilisé avec précaution. L'escamotable ne doit pas être utilisé dans la tenue avec des objets dans sur les parties latérales. Il est strictement interdit de sauter sur l'échelle de l'escamotable. Les enfants ne peuvent utiliser l'escamotable qu'en présence d'un adulte. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable en état d'ivresse et sous l'influence de drogues. Il est conseillé d'utiliser l'escamotable avec des chaussures antidérapantes. L'escamotable peut être équipé de pièces supplémentaires, p.ex. le revêtement en lambris. A la suite de l'utilisation, toutes les connexions peuvent être démontées.

[illegible]

